

FJERNVARME ENERGIMÅLER LANDIS & STAEFA WSF4E



HOFORs målnummer, som fremgår af fjernvarmeregningen.

Energimåleren måler energi i MWh. Til brug for beregning af afkølingen skal m³ (vandmængden) også aflæses.

Værdien, der som start står i displayet, vil være den samlede energimængde opsummeret på måleren siden op-sætningen i ejendommen.

Energien i MWh noteres med alle decimaler, hvorefter der trykkes på den trekantede knap (i den grønne ring på tegningen). Derefter noteres m³ (vandmængden) igen med alle decimaler.

Ved nogle målere kan der aflæses andre informationer som fremløb-temperatur, returtemperatur, batteritid, flowmængde osv., men HOFOR garanterer ikke for adgang til disse informationer.

Ved evt. fejl på måler vil der stå koder som eksempelvis F6, F3 eller lignende. Kontakt venligst HOFOR, hvis sådanne koder fremkommer i display.