

# FJERNVARME ENERGIMÅLER SIEMENS ULTRAHEAT 2WR4



HOFORs målnummer, som fremgår af fjernvarmeregningen.

Energimåleren måler energi i MWh. Til brug for beregning af afkølingen skal m<sup>3</sup> (vandmængden) også aflæses.

Værdien, der som start står i displayet, vil være den samlede energimængde opsummeret på måleren siden op-sætningen i ejendommen.

Energien i MWh noteres med alle decimaler, hvorefter der trykkes på den lille sorte knap (i den grønne ring på tegningen). Derefter noteres m<sup>3</sup> (vandmængden) igen med alle decimaler.

Ved nogle målere kan der aflæses andre informationer som fremløb-temperatur, returtemperatur, batteri tid, flow-mængde osv., men HOFOR garanterer ikke for adgang til disse informationer.

Ved evt. fejl på måler vil der stå koder som eksempelvis F0, F3, eller lignende. Kontakt venligst HOFOR, hvis sådanne koder fremkommer i display.