

SIGNAL NAVN	SIGNAL TYPE	MIN	MAX	UNIT	Komponent beskrivelse
INDIKERING	AI	0	nn	bar	Kedel 1, gastryk brænder før reg.ventil
INDIKERING	AI	0	nn	m3/h	Kedel 1, gasflow
INDIKERING	AI	0	nn	bar	Kedel 1, olietryk
INDIKERING	AI	0	nn	m3/h	Kedel 1, olieflow
INDIKERING	AI	0	100	%	Kedel 1, røggasspjæld åbningsgrad
INDIKERING	AI	0	nn	°C	Kedel 1, status brænderautomatik
INDIKERING	AI	0	100		Kedel 1, flammestatus
INDIKERING	AI	0	100	%	Kedel 1, brænderydelse
INDIKERING	AI	0	nn	RPM	Kedel 1, forbrændingsluftblæser, omdrejninger
INDIKERING	AI	-50	nn	mbar	Kedel 1, tryk i fyrrum
INDIKERING	AI	0	21	%	Kedel 1, O2 i røggas
INDIKERING	AI	0	300	°C	Kedel 1, røggastemperatur efter kedel
INDIKERING	AI	0	300	°C	Kedel 1, røggastemp. efter røggaskøler
INDIKERING	AI	0	120	°C	Kedel 1, fjernvarmereturtemp. før røggaskøler
INDIKERING	AI	0	120	°C	Kedel 1, fjernvarmereturtemp. efter røggaskøler
INDIKERING	AI	0	120	°C	Kedel 1, kedeltemperatur efter shunt
INDIKERING	AI	0	120	°C	Kedel 1, fremløbstemperatur
INDIKERING	AI	0	nn	°C	Kedel 1, setpunkt fremtemp, erværði
MELDING	DI				Kedel 1, driftsvarm
MELDING	DI				Kedel 1, brænder, inde
MELDING	DI				Kedel 1, brænder, tændingskontrol
MELDING	DI				Kedel 1, driftskæde, OK
MELDING	DI				Kedel 1, normaldrift (gasdrift) inde
MELDING	DI				Kedel 1, nøddrift (oliedrift) inde
MELDING	DI				Kedel 1, anlæg er i manuel (servicemode)
MELDING	DI				Kedel 1, lokal
MELDING	DI				Kedel 1, fjern
MELDING	DI				Kedel 1, reparationsafbryder
MELDING	DI				Kedel 1, forbrændingsluftblæser klar til drift
MELDING	DI				Kedel 1, forbrændingsluftblæser i drift
MELDING	DI				Kedel 1, kedelshuntpumpe klar til drift
MELDING	DI				Kedel 1, kedelshuntpumpe i drift
MELDING	DI				Kedel 1, tændgasventil 1, åben
MELDING	DI				Kedel 1, tændgasventil 2, åben
MELDING	DI				Kedel 1, stilstandsvarme inde

ALARM	DI				Kedel 1, overkog, alarm
ALARM	DI				Kedel 1, tryksvigt, alarm
ALARM	DI				Kedel 1, tryksvigt naturgas
ALARM	DI				Kedel 1, nødstop aktiveret
ALARM	DI				Kedel 1, 230 VAC spændingssvigt, alarm
ALARM	DI				Kedel 1, 24 VDC spændingssvigt, alarm
ALARM	DI				Kedel 1, fasebrud, alarm
ALARM	DI				Kedel 1, brænder, alarm
ALARM	DI				Kedel 1, sikkerhedskæde, alarm
ALARM	DI				Kedel 1, hovedflamme
ALARM	DI				Kedel 1, forbrændingsluftblæser alarm
ALARM	DI				Kedel 1, forbrændingsluftblæser, motortemp. forvarsel
ALARM	DI				Kedel 1, kedelshuntpumpe alarm
ALARM	DI				Kedel 1, O2 alarm
ALARM	DI				Kedel 1, fællesalarm
PULS	DI				Kedel 1, gasforbrug
PULS	DI				Kedel 1, olieforbrug
PULS	DI				Kedel 1, driftstimer for brænder gas
PULS	DI				Kedel 1, driftstimer for brænder olie
PULS	DI				Kedel 1, Watchdog-kedel
PULS	DI				Kedel 1, Watchdog-HOFOR UST
KOMMANDO	AO	0	110	°C	Kedel 1, setpunkt fremtemp, børværdi
KOMMANDO	DO				Kedel 1, start normaldrift (gas)
KOMMANDO	DO				Kedel 1, stop normaldrift (gas)
KOMMANDO	DO				Kedel 1, start nøddrift (olie)
KOMMANDO	DO				Kedel 1, stop nøddrift (olie)
KOMMANDO	DO				Kedel 1, reset fejl i driftskæde